

ACTIVESHOP[®]

Инструкции за употреба

Лампа за нокти GLOW S1 Модел:
FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Технически данни:

Номинално напрежение	220 - 240V
Електрическа енергия	168W
Номинална честота	50HZ
Брой светодиоди	36LED
Размери	23,2x20,5x11,1 см
Максимално време за работа	120 s
Дължина на вълната на светлината	365 nm, 405 nm

Коментари

1. Прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате лампата за първи път.
2. Не гледайте директно към LED светлината, тъй като това може да увреди зрението ви.
3. Не използвайте лампата, ако захранването е повредено.
4. Твърде дългото излагане на въздействието може да доведе до увреждане на кожата.
5. Използвайте продукти, предназначени за втвърдяване с LED светлина.
6. Не забравяйте да изключите устройството от контакта, когато приключите с използването му.
7. Пазете устройството далеч от деца.

Метод на употреба:

1. Свържете захранването към лампата. Не правете това с мокри или влажни ръце.
2. За да започне работа устройството, трябва да се избере подходящият режим на работа.
3. На уреда има 4 бутона 10s,30s,60s, 99s (режим на ниска температура), с които се задава времето за работа на уреда.



След като изберете желаните режим, таймерът отброява оставащото време за работа на дисплея.

4. В режим "Ниска топлина" мощността се увеличава постепенно, за да се сведе до минимум евентуалният дискомфорт по време на втвърдяването на лака.
5. Лампата ще работи с пълна мощност в режими 10s, 30s и 60s.

6. Ако потребителят не включи нито един от режимите, при вкарване на ръка в лампата вграденият сензор за движение ще активира лампата. Максималното време за работа е 120 секунди.
7. Възможно е долната част на лампата да се издърпа, което улеснява поставянето на стъпалото под нея, когато се прави педикюр.
8. След като приключите работа, изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметични операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - за да не попадат течности в устройството.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
 - а) в уреда е попаднала течност;
 - б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци;
 - в) захранващият кабел е повреден;
 - г) уредът е бил съборен или корпусът е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Това оборудване може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



Изхвърляне на оборудване Отпадъците от електрически уреди, приспособления и опаковки трябва да се изпращат в центрове за преработка на суровини в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване.

За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и след това да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Ето защо те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, а също така могат да бъдат предадени и на ACTIVESHOP Ltd.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.

