

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

Küünelamp GLOW S1 Mudel: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tehnilised andmed:

Nimipinge	220 - 240V
Elektriline võimsus	168W
Nimisagedus	50HZ
LEDide arv	36LED
Mõõtmed	23.2x20.5x11.1 cm
Maksimaalne tööaeg	120 s
Valguse lainepikkus	365 nm, 405 nm

Kommentaariid

1. Lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi, enne kui kasutate lampi esimest korda.
2. Ärge vaadake otse LED-valgustusse, sest see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage tooteid, mis on ette nähtud LED-valgusega kõvenemiseks.
6. Ärge unustage, et tõmmake seade pistikupesast välja, kui olete selle kasutamise lõpetanud.
7. Hoidke seade lastest eemal.

Kasutamise meetod:

1. Ühendage vooluvõrk lambiga. Ärge tehke seda märgade või niiskete kätega.
2. Seadme käivitamiseks tuleb valida sobiv töörežiim.
3. Seadmel on 4 nuppu 10s,30s,60s,99s (madal kütterežiim), millega saate seadme tööaega seadistada.



Kui soovitud režiim on valitud, loeb taimer ekraanil tagasi järelejäänud tööaega.

4. "Madala kuumuse režiimis" suurendatakse võimsust järk-järgult, et vähendada laki kõvenemise ajal tekkivaid võimalikke ebamugavusi.
5. Lamp töötab täisvõimsusel 10s, 30s ja 60s režiimidel.

6. Kui kasutaja ei lülita ühtegi režiimi sisse, aktiveerib sisseehitatud liikumisandur lambi käe sisestamisel lambi. Maksimaalne tööaeg on 120 sekundit.
7. Lambi põhja on võimalik välja tõmmata, mis hõlbustab jalga pediküürihoolduse tegemisel selle alla asetada.
8. Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui a v a u s e satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

MÄRKUS

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine, kuidas seadet ohutult kasutada, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



ETTEVARUSTUSE HÄVITAMINE Elektriseadmete, seadmete ja pakendite jäätmed tuleb saata tooraine ümbertöötlemise keskustesse vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi kõrvaldada olmejäätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja seejärel üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seepärast tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides, samuti võib neid üle anda ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

